


SAMSUNG

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obsługi i książka kucharska

G2736N




Skrócona instrukcja obsługi.....	2
Kuchenka	3
Akcesoria	3
Panel sterowania	4
Używanie instrukcji obsługi	4
Warunki bezpiecznej eksploatacji	5
Instalacja kuchenki mikrofalowej.....	6
Ustawianie czasu	6
Zasady działania kuchenki mikrofalowej.....	7
Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni	7
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów.....	8
Gotowanie/Odgrzewanie.....	8
Poziomy mocy	9
Zatrzymanie gotowania	9
Zmiana czasu gotowania.....	9
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania/ gotowania	9
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania.....	10
Wybór akcesoriów.....	11
Grillowanie	12
Kombinacja mikrofali i grilla	12
Gotowanie wieloetapowe	13
Wyłączanie sygnałów dźwiękowych	14
Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej.....	14
Naczynia, które można używać w kuchenie mikrofalowej	15
Książka kucharska	16
Czyszczenie kuchenki	22
Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej.....	22
Dane techniczne	23


Skrócona instrukcja obsługi

PO


Jeżeli chcesz coś ugotować




1. Włóż żywność do kuchenki.
Wybierz poziom mocy naciskając przycisk  raz lub więcej razy.





2. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **10min.**, **1min.** lub **10s.**




3. Naciśnij przycisk .
Rezultat: Rozpocznie się gotowanie. Zakończenie gotowania sygnalizowane jest czterokrotnym sygnałem dźwiękowym.

Jeżeli chcesz coś rozmrozić




1. Włóż zamrożoną żywność do kuchenki.
Naciśnij przycisk **automatycznego rozmrażania** () raz lub więcej razy w zależności od rodzaju rozmrażanej żywności.



2. Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków **(kg)** i **(g)**.



3. Naciśnij przycisk .



Jeżeli chcesz przedłużyć gotowanie o dodatkową minutęcinutę





Pozostaw żywność w kuchenie. Naciśnij przycisk „+30s” tyle razy, o ile chcesz wydłużyć czas gotowania.

Jeżeli chcesz upiec coś na grillu




1. Podgrzej grzałkę grilla do odpowiedniej temperatury wciskając przycisk , następnie ustawiając czas (przyciskami **10min**, **1min** i **10s**) i wciskając przycisk .




2. Umieść żywność w kuchenie na specjalnej metalowej podstawie.
Wciśnij przycisk  Ustaw odpowiedni czas grillowania za pomocą przycisków **10min**, **1min**, **10s**.




3. Wciśnij przycisk .

Kuchenka




Akcesoria


W zależności od wybranego modelu kuchenka została wyposażona w kilka akcesoriów, które można używać na różne sposoby.




1. Łącznik, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.



2. Pierścień obrotowy, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.



3. Talerz szklany, umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej części, pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty do oczyszczenia.




4. Podstawa z metalu, do umieszczania na talerzu obrotowym.
Przeznaczenie: Do użycia przy grillowaniu i gotowaniu kombinowanym.



NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza szklanego.

Panel sterowania

PO



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. WYŚWIETLACZ | 8. WYBÓR TRYBU KOMBINOWANEGO |
| 2. WYBÓR FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO PODGRZEWANIA /GOTOWANIA | 9. USTAWIANIE ZEGARA |
| 3. PRZYCIISK FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA | 10. USTAWIANIE CZASU |
| 4. USTAWIANIE WAGI ŻYWNOSCI | 11. PRZYCIISK START |
| 5. WYBÓR TRYBU GRILL | 12. PRZYCIISK OTWIERANIA DRZWIWEK |
| 6. WYBÓR TRYBU MIKROFALE | |
| 7. PRZYCIISK STOP/KASOWANIA USTAWIEŃ | |

Używanie instrukcji obsługi

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kucharki, a w szczególności:

- **Zasady bezpiecznej eksploatacji**
- **Odpowiednie akcesoria i naczynia**
- **Pożyteczne rady na temat gotowania**

Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kucharki oraz panel sterowania odpowiadający Twojej kuchence. Dzięki temu łatwiej Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski. Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:



Ważne



Uwaga



Ostrzeżenie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ NARAŻENIA NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

- Nie przestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:
 - (a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatraskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów zatrasków drzwiowych.
 - (b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni uszczelniających wycieraj je po użyciu kucharki najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.
 - (c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.
 - Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
 - (1) drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
 - (2) zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane)
 - (3) przewód zasilający
 - (d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.

Warunki bezpiecznej eksploatacji

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni mi-krofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.

1. NIE UŻYWAJ w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:

- Metalowych pojemników
- Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
- Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić kuchenkę.

2. NIE PODGRZEWAJ:

- Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników, np. słoików z odżywkami dla dzieci
- Żywności w szczelnych skorupach, np. jaj, orzechów w skorupach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch.

Wskazówka: Zdejmij skorupkę, przebij skórę, otwórz opakowanie itp.

3. NIE WŁĄCZAJ kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.

Wskazówka: Możesz umieścić w kuchenie na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała mikrofałe jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.

4. NIE ZASŁANIAJ znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wy-dostającego się z kuchenki.

5. ZAWSZE używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofałe, a ciepło z żywności zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.

6. NIE DOTYKAJ elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.

Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończone-niu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.

7. Aby nie dopuścić do ryzyka pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:

- Nie przechowuj w kuchenie materiałów palnych
- Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastikowe opakowania
- Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej np. do suszenia gazet
- Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód zasilający od gniazdka

8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.

- ZAWSZE odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
- Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i ZAWSZE po podgrzaniu.
- Zachowaj ostrożność trzymając pojemnik po podgrzaniu. Jeżeli pojemnik jest zbyt gorący może dojść do oparzenia.
- Może zaistnieć ryzyko opóźnionego wykipienia podgrzewanego płynu.
- Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.

Powód: W czasie podgrzewania płynów punkt wrzenia może się opóźnić; oznacza to, że moment zagotowania płynu może mieć miejsce tuż po wyjęciu pojemnika z kuchenki. Można się wtedy oparzyć.

• W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:

- * Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
- * Załóż czysty, suchy opatrunek.
- * Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.

• **NIGDY** nie wypełniaj naczyń po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.

• **ZAWSZE** sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je niemowlęciu.

• **NIGDY** nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.

9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.

• Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.

• Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.

10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.

Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.

11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.

Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.

12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas rozmrażania.

Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.

• 13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.

WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać do kuchenki.

WAŻNE

NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być prze-chowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.

OSTRZEŻENIE:

Jeśli są uszkodzone drzwiczki bądź uszczelki drzwiczek, nie wolno włączać kuchenki aż zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.

OSTRZEŻENIE:

Istnieje niebezpieczeństwo narażenia się przez osoby niekompetentne na promieniowanie mikrofalowe, jeśli próbują samodzielnie naprawiać czy serwisować kuchenkę zdejmując jej pokrywę, która zabezpiecza przez wydostaniem się na zewnątrz energii mikrofalowej.

OSTRZEŻENIE:



Płynów i innych potraw nie wolno podgrzewać w hermetycznie zamykanych pojemnikach ponieważ mogą eksplodować w tych opakowaniach.

OSTRZEŻENIE:

Dzieci mogą obsługiwać kuchenkę mikrofalową samodzielnie tylko pod warunkiem, że wytłumaczono im w zrozumiały sposób, jak bezpiecznie używać kuchenkę oraz jakie zagrożenia niesie niewłaściwe użycie urządzenia.

Instalacja kuchenki mikrofalowej

Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wy-trzymałej do utrzymania masy kuchenki.



1. W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację zapewnioną przez co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z boku i z tyłu, 20 cm powyżej i 85 cm nad podłogą.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wewnątrz kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
3. Niniejsza kuchenka musi być zainstalowana w sposób zapewniający jej łatwy dostęp do gniazda zasilania.

* **Nigdy** nie blokuj przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się. Pozostawienie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.

☞ Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być podłączone do standardowego zasilania o napięciu 230 V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjalście w autoryzowanym punkcie serwisowym.

* **Nie instaluj** kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu, jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.

Ustawianie czasu

Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:

- **Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.**
- **Po zaniku napięcia sieciowego.**




Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie.



1. **Aby wyświetlić czas w systemie...**
24-godzinnym
12-godzinnym

Then press the ⌚ button...

jeden raz
dwa razy



2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku (h), a minuty za pomocą przycisku (min).




3. Kiedy wyświetli się właściwy czas, naciśnij przycisk ⌚ aby zegar rozpoczął pracę.
Rezultat: Czas wyświetla się zawsze wtedy, gdy kuchenka nie pracuje.

Zasady działania kuchenki mikrofalowej

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Uwalniana energia pozwala na gotowanie lub odgrzewanie żywności bez zmiany zarówno jej kształtu jak i barwy. Swojej kuchni mikrofalowej możesz używać do:

- Rozmrażania
- Automatycznego Odgrzewania / Gotowania
- Gotowania

Zasady gotowania



1. Mikrofale generowane przez magnetron są jednolicie rozdzielane, ponieważ żywność na talerzu szklanym jest obracana i dzięki temu równomiernie ugotowana.
2. Mikrofale docierają do żywności aż do głębokości około 2, 5 cm. Dalsze gotowanie odbywa się na zasadzie rozpraszania dostarczanego ciepła wewnątrz produktu.
3. Czas gotowania zmienia się w zależności od wykorzystywanego przepisu oraz od cech gotowanej żywności:
 - Ilości i gęstości.
 - Zawartości wody.
 - Temperatury początkowej (zamrożona lub nie).


Ponieważ środkowe części żywności są gotowane przez ciepło rozpraszane, proces gotowania trwa jeszcze jakiś czas po nawet po wyjęciu produktu z kuchni. W związku z tym czas odstania podany w przepisie lub w tej instrukcji musi być przestrzegany aby zapewnić:

- Równomierne i prawidłowe ugotowanie potrawy aż do środka.
- Jednakową temperaturę w całej potrawie.


Sprawdzenie prawidłowości pracy kuchni

Przedstawiona poniżej prosta procedura pozwoli Ci w dowolnym momencie sprawdzić, czy Twoja kuchnia pracuje prawidłowo.

Najpierw umieść na szklanym talerzu szklankę z wodą.



1. Naciśnij przycisk i ustaw czas gotowania na 4 do 5 minut przyciskając przycisk **1 min.** odpowiednią ilość razy.



2. Naciśnij przycisk .
Rezultat: Kuchenka mikrofalowa podgrzewa wodę przez 4 do 5 minut. W tym czasie woda powinna się zagotować



Kuchnia musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zasilającego. Talerz szklany musi znajdować się w przeznaczonym dla niego miejscu. Jeżeli jest używany mniejszy poziom mocy niż maksymalny, woda będzie potrzebowała więcej czasu o zagotowania się.


Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów


Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.


- ◆ To są zjawiska normalne
 - Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki
 - Przepływ powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej
 - Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej
 - Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.
 - ◆ Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku ◇.
 - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
 - ◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
 - Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk ◇ ?
 - Czy drzwi są dokładnie zamknięte?
 - Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
 - ◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana
 - Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności?
 - Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
 - ◆ Z wnętrza kuchni słyszeć trzaski i widać iskrzenie.
 - Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
 - Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
 - Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
 - ◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych
 - Mogą się pojawić niewielkie zakłócenia w pracy telewizora lub odbiornika radiowego podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz anten.
 - Jeżeli zakłócenia są odbierane przez mikroprocesor kuchenki, może skasować się informacja na wyświetlaczu. Aby usunąć ten problem, odłącz kuchenkę od gniazda zasilania i ponownie ją podłącz. Następnie ustaw zegar kuchenki.
- ✉ Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.

Gotowanie/Odgrzewanie


Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru. Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.



1. Naciśnij przycisk .

Rezultat : Wyświetli się ustawienie 750W (maksymalna moc gotowania): Wybierz żądany poziom mocy przez ponowne naciśnięcie przycisku  aż o ustawienia odpowiedniej mocy. Więcej informacji znajduje się w tabeli na następnej stronie.


2. Ustaw czas gotowania przyciskami **10 min.**, **1min.**, **10 s.**



3. Press the ◇ button.

Rezultat : Światło kuchenki zaświeci się i talerz zacznie się obracać.

- 1) Gotowanie rozpocznie się, a gdy zakończy słyszany będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) Przypomnienie o zakończeniu pracy jeden sygnał trzykrotnie co minutę.
- 3) Wyświetli się aktualny czas.



NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.



Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą mikrofal (750W), możesz po prostu nacisnąć przycisk +30s tyle razy, ile czasu ma trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast.

Poziomy mocy


Można wybrać jeden z poziomów mocy zamieszczonych poniżej.

Poziom mocy	Moc wyjściowa	
	MIKROFALE	GRILL
WYSOKI	750 W	
ŚREDNIO WYSOKI	600 W	
ŚREDNI	450 W	
ŚREDNIO NISKI	300 W	
ROZMRAŻANIE MANUALNE (**)	180 W	
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA	100 W	
GRILL	-	950 W
COMBI I (☞)	600 W	950 W
COMBI II (☞)	450 W	950 W
COMBI III (☞)	300 W	950 W


- ☒ Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania powinien być skrócony.
- ☒ Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania powinien być wydłużony.

Zatrzymanie gotowania

Można w dowolnym momencie zatrzymać gotowanie, aby sprawdzić potrawę.




- Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki kuchenki.
Rezultat: Gotowanie zostanie zatrzymane. Aby powrócić do gotowania, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk .
- Aby zakończyć gotowanie.
Naciśnij przycisk .
Rezultat: Gotowanie zostanie zakończone. Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania, ponownie naciśnij przycisk **Cancel** () .



- ☒ Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania poprzez naciśnięcie przycisku **Cancel** () .

Zmiana czasu gotowania

Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciskanie przycisku „+30s” po razie na każde dodane 30 sekund.



Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.

Używanie funkcji szybkiego odgrzewania/gotowania

W funkcji automatycznego odgrzewania i gotowania czas gotowania jest zaprogramowany i nie trzeba wciskać przycisku . Można ustawić wielkość porcji produktu wciskając odpowiednią ilość razy odpowiadający potrawie przycisk programu automatycznego podgrzewania lub gotowania. Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki kuchenki



Wybierz rodzaj i porcję potrawy, którą chcesz przygotować w kuchenie odpowiednim przyciskiem funkcji **automatycznego podgrzewania i gotowania** , wciskany raz lub więcej razy, w zależności od wielkości porcji.

Rezultat: Gotowanie rozpocznie się po ok. 2 sekundach. Kiedy się zakończy.







- 1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
- 3) Wyświetli się aktualny czas.

Przykład: Wciśnij raz przycisk aby podgrzać jedną filiżankę kawy. Zajrzyj do tabeli poniżej.

- ☒ Stosuj tylko przepisy, które są odpowiednie dla kuchenki mikrofalowej.


Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania (ciąg dalszy)

Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów odstania i odpowiednich zaleceń.


Rodzaj potrawy / Przycisk	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
Gotowe danie (schłodzone) 	300-350 g 400-450 g	3 min.	Ułóż składniki na talerzu ceramicznym, przykryj go przezroczystą folią i umieść na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek składa się z trzech składników, np. mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy makaron.
Napoje (Kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej) 	150 ml (1filiżanka) 250 ml (1kubek)	1-2 min.	Wlej płyn do ceramicznego naczynia i podgrzewaj odkryty. Umieść filiżankę (150ml) lub kubek (250ml) na środku talerza szklanego. Zamieszaj dokładnie przed i po odstaniu.
Gotowe danie (mrożone) 	300-350 g 400-450 g	4 min.	Weź gotowe mrożone danie i sprawdź, czy nadaje się do przyrządzania w kuchence mikrofalowej. Ponakłuwaj folię i połóż na środku talerza szklanego. Ten program jest odpowiadający do gotowych mrożonych dań składających się z 3 składników (np. mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy makaron).
Zapiekanka z makaronem (mrożona) 	200 g 400 g	2-3 min.	Włóż mrożoną zapiekankę do odpowiedniego naczynia żaroodpornego i umieść je na metalowej podstawce. Ten program jest odpowiadający do mrożonych zapiekanek z makaronu, jak lasagne, cannelloni czy macaroni.
Mini-Quiche/ Mini-Pizza (mrożone) 	150 g (4-6szt.) 250 g (7-9szt.)	-	Umieść mrożone mini-quiche czy minipizze na metalowej podstawce.
Fish Gratin (mrożone) 	200 g 400 g	2-3 min.	Włóż mrożoną zapiekankę do odpowiedniego naczynia żaroodpornego i umieść je na metalowej podstawce. Ten program jest odpowiadający do gotowych mrożonych zapiekanek składających się z filetów ryb z warzywami i sosem.

Używanie funkcji automatycznego rozmrażania

Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa, drobiu, ryb, ciast lub chleba.
Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawia się automatycznie.
Należy tylko wybrać odpowiedni program i wagę produktu.

 Stosuj tylko naczynia, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.


Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchence na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki kuchenki.



1. Naciśnij przycisk **Auto**(***) .
Rezultat : Wyświetli się następująca informacja:





Wciśnij przycisk **Auto**(***) raz lub kilka razy, w zależności Auto od rodzaju rozmrażanej żywności. Szczegóły na ten temat przedstawiono w tabeli na następnej stronie.



2. Ustaw wagę żywności za pomocą przycisków **kg** i **g**.



3. Naciśnij przycisk  .
Rezultat :

- ◆ Rozmrażanie rozpoczęte
- ◆ Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym połowę czasu rozmrażania dla przypomnienia o konieczności obrócenia żywności
- ◆ Ponownie naciśnij przycisk  aby zakończyć rozmrażanie. Po zakończeniu rozmrażania:
 - 1) Kuchenka wyda cztery sygnały dźwiękowe
 - 2) Następnie trzy sygnały przypominające co minutę
 - 3) Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas







Można też rozmrażać żywność manualnie. W tym celu wybierz funkcję gotowanie/rozmrażanie w trybie mikrofałe z poziomem mocy 180W. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Gotowanie/Odgrzewanie" na stronie 8 niniejszej instrukcji.

Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania (ciąg dalszy)

Poniższa tabela prezentuje kilka różnych programów, wartości, cz sów odstania i odpowiednich zaleceń funkcji automatycznego rozmrażania.

Usuń opakowanie z zamrożonej żywności. Umieść mięso, drób lub ryby na talerzu obrotowym.


Kod	Rodzaj żywności	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
1	 Mięso	200-1500g	20-60min.	Ostoń krawędzie aluminiową folią. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć mięso. Ten program bardzo dobrze nadaje się do rozmrażania wołowiny, wieprzowiny, steków, bitek wieprzowych lub mięsa mielonego.
2	 Drób	200-1500g	20-60min.	Skrzydółka i udka ostoń folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć mięso. Korzystając z tego programu możesz rozmrażać kurczaki całe i porcjowane.
3	 Ryby	200-1500g	20-50min.	Ryby ostoń folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego odwróć ryby. Przy pomocy tego programu możesz z bardzo dobrym skutkiem rozmrażać ryby w całości jak i filety.
4	 Chleb/ Ciasto	125 -625g	5-20min.	Połóż chleb na kawałku papieru kuchennego i obróć go, jak tylko kuchenka zasygnalizuje połowę Połóż chleb na kawałku papieru kuchennego i obróć go, jak tylko kuchenka zasygnalizuje połowę kuchenka zasygnalizuje połowę rozmrażania. (Kuchenka cały czas pracuje i zatrzyma się po otwarciu przez Ciebie drzwiczek). Ten program można wykorzystywać do rozmrażania każdego rodzaju pieczywa, zarówno pokrojonego, jak i w całości; krążków lub całej bagietki. Krążki bagietki należy układać w koło. Za pomocą tego programu można również rozmrażać różnego rodzaju ciasta: drożdżowe, biszkopty, serniki. Nie nadaje się on jednak do ciast kruchych i chrupkich, owocowych, zawierających krem lub dekorowanych polewą czekoladową.



wybierz gukę manualnego rozmrażania z poziomu mocy 180W jeżeli chcesz manualnie rozmrozić żywność. więcej szczegółów manualnego rozmrażania i czasów rozmrażania znajduje się na stronie 19.

Wybór akcesoriów

Używaj wyłącznie przedmiotów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych; nie stosuj plastikowych pojemników, naczyń, papierowych kubków, ręczników, itp.



Jeżeli chcesz zastosować opcję kombinowaną (grill + mikrofa), używaj tylko naczyń, które są żaroodporne i można je stosować w kuchence mikrofalowej. Metalowe naczynia lub narzędzia mogą uszkodzić kuchenkę.






Więcej szczegółów znajduje się na stronie 15 w rozdziale „Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej”

Grillowanie


Grill pozwala podgrzewać, opiekąć i smażyć szybko i bez użycia mikrofal. W tym celu wyposażono kuchenkę w podstawkę metalową jako wyposażenie dodatkowe.





1. Podgrzej wstępnie grill do żądanej temperatury wciskając przycisk , ustawiając czas podgrzania odpowiednimi przyciskami (10min, 1min, 10s) oraz wciskając .




2. Otwórz drzwiczki i umieść potrawę na podstawce metalowej.



3. Wciśnij przycisk  Ustaw czas grillowania za pomocą przycisków **10min, 1min, 10s.**
(Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut)



4. Naciśnij przycisk .
Rezultat : Grillowanie rozpoczęte. Gdy się zakończy:
 - 1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
 - 2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
 - 3) Wyświetli się aktualny czas.


✉ Nie należy się niepokoić, gdy element grzejny włącza się i wyłącza w trakcie grillowania. System zabezpiecza w ten sposób

👤 Zawsze używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence, ponieważ mogą być bardzo gorące.

Kombinacja mikrofal i grilla


Można też łączyć w trakcie gotowania mikrofałe i grill aby jednocześnie szybko ugotować i zapiec potrawę.


- 👤 **ZAWSZE** używaj odpowiednich naczyń. Idealnie do tego nadają się naczynia szklane lub ceramiczne, pozwalają bowiem mikrofalom na penetrację gotowanej żywności.
- 👤 **ZAWSZE** używaj rękawic ochronnych dotykając naczyń w kuchence. Mogą być bardzo gorące.




1. Otwórz drzwiczki kuchenki, połóż żywność na podstawce drucianej a podstawkę umieść na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki.




2. Naciśnij przycisk Combi, symbol ().
Rezultat : Na wyświetlaczu pojawiają się następujące wskazania:


 (tryb mikrofałe + grill)
600W (moc wyjściowa)


✉ Naciśnij przycisk Combi () aż zostanie wyświetlony właściwy poziom mocy.

👤 Nie jest możliwe ustawianie temperatury grilla.



3. Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków **10min, 1min, 10s.** Maksymalny czas grillowania w tym trybie wynosi 60 minut.




4. Naciśnij przycisk .
Rezultat : Gotowanie kombinowane rozpoczęte. Gdy się zakończy
 - 1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
 - 2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
 - 3) Wyświetli się aktualny czas.


✉ Maksymalny poziom mocy mikrofal w trybie kombinowanym wynosi 600 W.

Gotowanie wieloetapowe


W Państwa kuchence mikrofalowej możliwe jest zaprogramowanie gotowania składającego się z trzy etapów
Przykład: Chcesz rozmrozić produkt, a następnie ugotować go bez konieczności ustawiania każdego kolejnego z etapów po zakończeniu poprzedniego. W ten sposób możesz np. rozmrozić i następnie ugotować 500 g ryby w trzy etapach:

- **Rozmrażanie**
- **Gotowanie I**
- **Gotowanie II**


- ✉ W gotowaniu wielostopniowym możesz programować od dwóch do Trzy etapów gotowania.
- ✉ Jeśli wybrane zostały trzy etapy gotowania, pierwszym z nich musi być rozmrażanie.
- ✉ Nie wciskaj przycisku  przed zakończeniem programowania ostatniego etapu gotowania







1. Wciśnij przycisk **Auto** (**) raz lub kilka razy.



2. Ustaw wagę produktu za pomocą przycisków **kg** i **g** (w przykładzie -500 g).





3. Wciśnij przycisk  .
 Mikrofałe tryb (I):
 ;  jeżeli to konieczne, ustaw poziom mocy wciskając przycisk poziomu mocy odpowiednią ilość razy (w przykładzie 600W).



4. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski **10min**, **1min**, **10s** (w przykładzie 4 minuty).




5. Wciśnij przycisk  .
 Grill tryb (II):



6. Ustaw czas gotowania wciskając odpowiednio przyciski **10min**, **1min**, **10s** (w przykładzie 10 minut)



7. Wciśnij przycisk  .

Rezultat:


Trzy tryby pracy kuchenki (rozmrażanie, czas odstania i dwa) zostały zaprogramowane jeden po drugim. W zależności od wybranego trybu rozmrażania, kuchenka może w połowie procesu zasignalizować konieczność obrócenia rozmrażanego produktu.



- ◆ Po zakończeniu gotowania słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- ◆ Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający.
- ◆ Wyświetli się aktualny czas.

PO

Wyłączanie sygnałów dźwiękowych


Można wyłączyć sygnał dźwiękowy.





1. Naciśnij równocześnie przyciski  i  .
Rezultat : Następująca informacja pojawia się na wyświetlaczu:

OFF

Brak sygnału dźwiękowego przy używaniu przycisków kuchenki.




2. Naciśnij równocześnie przyciski  i  aby ponownie włączyć sygnał dźwiękowy.
Rezultat : Następująca informacja pojawia się na wyświetlaczu:



On

Sygnalizacja dźwiękowa jest włączona.


Blokada dostępu kuchenki mikrofalowej



***Twoja kuchenka jest wyposażona w funkcję zabezpieczającą przed niepożądanym użyciem jej przez osoby niepowołane (np. dzieci) w sposób przypadkowy.
Kuchenka może być zablokowana w każdej chwili.***



1. Naciśnij równocześnie przyciski  i  .
Rezultat : Żadne funkcje kuchenki nie mogą być uruchomione:

L



2. Naciśnij równocześnie przyciski  i  ponownie.
Rezultat : Kuchenka może być normalnie obsługiwana.

Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej

Mikrofałe, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swo-bodnie docierać do żywności bez odbijania się lub pochłaniania przez używane naczynia.

W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeżeli naczynie jest opisane jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać. W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki dotyczące ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia	Stosowanie	Uwagi
Folia aluminiowa	✓ X	Może być stosowana w małych ilościach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach, może wystąpić iskrzenie.
Talerz do opiekania	✓	Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż osiem minut.
CPorcelana i ceramika	✓	Porcelit, ceramika, emaliowane naczynia gliniane, chińska porcelana itp. są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione metalem.
Poliestrowe naczynia jednorazowego użytku	✓	Mrożonki są czasem pakowane do takich naczyń.
Opakowania produktów gotowych do spożycia (fast-food)		
• Kubki i pojemniki polistyrenowe	✓	Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu.
• Torebki papierowe lub gazeta	X	Mogą się zapalić.
• Papier z makulatury lub opaski metalowe	X	Mogą spowodować iskrzenie.
Naczynia szklane		
• Naczynia, w których potrawy są gotowane i podawane na stół	✓	Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają metalowych wykończeń.
• Naczynia z cienkiego szkła	✓	Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
• Stoiki szklane	✓	Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.

Metalowe		
• Półmiski	X	Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia się ognia.
• Opaski zaciskowe do torebek	X	
Papierowe		
• Talerze, kubki, serwetki i ręczniki	✓	Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci. Może spowodować iskrzenie.
• Papier z makulatury	X	
Plastikowe		
• Pojemniki	✓	Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
• Cienka, przezroczysta folia	✓	
• Torebki do mrożonek	✓ X	Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w żywności. Zachowaj ostrożność przy zdejmowaniu folii, ponieważ wydobywać się będzie spód niej gorąca para. Można stosować tylko, gdy są to torebki, w których można żywność gotować i gdy są one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.
Papier woskowy lub tłuszczoodporny	✓	Można go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.

✓ :Nadają się, X :Nie nadają się

MIKROFALE

Energia mikrofalowa dokładnie penetruje żywność, zatrzymywana i pochłaniana przez zawartą w niej wodę, tłuszcz i składniki cukrowe. Mikrofałe wprowadzają cząstki molekularne żywności w silne drgania. Gwałtowne ruch molekuł powoduje tarcie i objawia się w postaci gorąca gotującego żywność.

GOTOWANIE

Naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej:

Naczynia muszą przepuszczać energię mikrofalową aby maksymalnie efektywnie oddziaływać na żywność.

Mikrofałe są odbijane przez metale, jak stal nierdzewna, aluminium, miedź ale przechodzą przez ceramikę, szkło, porcelanę, plastik tak dobrze jak przez papier czy drewno. Nie wolno więc używać do gotowania w kuchenkach mikrofalowych naczyń czy pojemników z metalu.

Żywność, która może być gotowana w kuchenkach mikrofalowych:

Jest dużo rodzajów takiej żywności: świeże lub zamrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, ziarna, fasola, ryby, mięso. Również sosy, polewy, zupy, pud-dingi, półprodukty, musy owocowe mogą być gotowane w kuchenkach. Ogólnie mówiąc w kuchence mikrofalowej można przygotować wszystko to co na konwencjonalnej kuchni – np. rozpuszczone masło czy czekoladę (patrz rozdział sposoby i wskazówki).

Przykrywanie naczyń podczas gotowania

Przykrycie gotowanej żywności jest bardzo ważną czynnością, gdyż parująca woda w postaci pary wpływa w istotny sposób na proces gotowania. Żywność może być przykryta na kilka sposobów: ceramicznym talerzem, plastikową przykrywką lub cienką folią przeznaczoną do gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Czasy odstania

Kiedy gotowanie jest zakończone, ważne jest aby odczekać aż temperatura wy-równa się w gotowanej w kuchence żywności.

Przewodnik kucharski dla mrożonych warzyw

Używaj miski ze szkła żaroodpornego z pokrywką. Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas – patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięciażądanego efektu.

Dwukrotnie zamieszaj w trakcie i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu. Pozostaw do odstania pod przykryciem.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Szpinak	150 g	600W	5½-6½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stoło-wa) zimnej wody
Brokuły	300 g	600W	10-11	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżki stoło-we) zimnej wody
Groszek zielony	300 g	600 W	8-9	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody
Zielona fasola	300 g	600 W	10-11	2-3	Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mieszanka warzywna (marchew/ groszek/ kukurydza)	300 g	600 W	9-10	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stoło-wa) zimnej wody
Mieszanka warzywna (chińska)	300 g	600 W	8½-9½	2-3	Dodaj 15 ml (1 łyżka stołowa) zimnej wody

Przewodnik gotowania ryżu i makaronu

Ryż : Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką – ryż dwukrot-nie zwiększa objętość podczas gotowania. Gotuj pod przykryciem.

Po gotowaniu dokładnie zamieszaj przed odstaniem, dodaj sól, zioła lub masło.

Pamiętaj : ryż może nie wchłonać całej wody użytej do gotowania.

Makaron : Użyj dużej, żaroodpornej miski szklanej z pokrywką. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze zamieszaj. Gotuj bez przykrycia.

Mieszaj od czasu do czasu podczas i po gotowaniu. Przykryj na czas odstania i następnie dokładnie odsącz.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Ryż biały (paraboliczny)	250g	750W	17-18	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż brązowy (paraboliczny)	250g	750W	22-23	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Ryż mieszany (biały + dziki)	250g	750W	18-19	5	Dodaj 500 ml zimnej wody.
Mieszanka (ryż + ziarno)	250g	750W	19-20	5	Dodaj 400 ml zimnej wody.
Makaron	250g	750W	11-12	5	Dodaj 1000 ml gorącej wody.

Przewodnik kucharski dla świeżych warzyw

Użyj żaroodpornego naczynia ze szkła z pokrywką. Dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw, chyba że są podane inne zalecane ilości (patrz tabela poniżej). Gotuj pod przykryciem przez minimalnie krótki czas - patrz tabela. Kontynuuj gotowanie do osiągnięcia pożądanego efektu.

Raz zamieszaj podczas i raz po gotowaniu. Dodaj soli, ziół lub masła po gotowaniu.

Pozostaw do odstania pod przykryciem na 3 minuty.

Wskazówka: Potnij warzywa na mniej więcej równe kawałki. Im mniejsze kawałki, tym szybciej się ugotują.

Wszystkie warzywa świeże powinny być ugotowane z użyciem pełnej mocy kuchenki (750W)

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Brokuły	250g 500g	5-5½ 8½-9	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Ułóż je łyżkami do środka.
Brukselka	250g	6½-7½	3	Dodaj 60-75 ml (5-6 łyż. st.) wody.
Marchew	250g	5-6	3	Potnij na równe kawałki.
Kalafior	250g 500g	5½-6 9½-10	3	Przygotuj równej wielkości kwiaty. Duże potnij na połowy. Ułóż je łyżkami do środka.
Cukinie	250g	4-4½	3	Potnij na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyż. st.) wody lub masła. Gotuj aż zmięknie.
Bakłażany	250g	4½-5	3	Potnij na drobne plasterki i pokrop sokiem z cytryny (1 łyż. st.)
Pory	250g	5-5½	3	Potnij w krążki.
Pieczarki	125g 250g	1½-2 3½-4	3	Przygotuj małe lub pokrojone. Nie dodawaj wody. Skrop sokiem z cytryny. Dodaj pieprz i sól. Osusz przed podaniem.
Cebule	250g	5-6	3	Potnij na plasterki lub na połówki. Dodaj 15 ml (1 łyż. st.) wody.
Papryka	250g	4½-5	3	Potnij na drobne plasterki.
Ziemniaki	250g 500g	5-6 9-10	3	Zważ obrane i pokrój na równej wielkości połówki lub ćwiartki.
Rzepa	250g	5-5½	3	Potnij w drobną kostkę.

ODGRZEWANIE

Twoja kuchenka mikrofalowa odgrzeje żywność w takim samym czasie jak konwencjonalna kuchnia gazowa czy elektryczna.

Używaj poziomów mocy i czasów gotowania według zamieszczonych w przewodniku zaleceń. Czasy uwzględniają temperaturę wyjściową np. pokojową +18 – +20°C lub schłodzonej w lodówce żywności +5 – +7°C.

Przygotowanie i przykrycie

Unikaj odgrzewania dużych porcji mięsa - może dojść do przypalenia, wysuszenia zewnętrznych części zanim środek uzyska odpowiednią do podania temperaturę. Odgrzewanie mniejszych porcji jest bardziej skuteczne.

Poziomy mocy i mieszanie potraw

- Niektóre potrawy wymagają do odgrzewania mocy 750 W kiedy inne potrzebują 600 W, 450 W czy nawet 300 W. Sprawdź zawarte w tabeli zalecane poziomy mocy dla różnych produktów. Generalnie, lepiej jest w większości przypadków używać mniejszych poziomów mocy kuchenki, szczególnie jeżeli potrawa jest delikatna czy w dużych ilościach. W niektórych przypadkach jednak lepiej jest ją podgrzać szybko (na przykład paszteciki).

Dobrze wymieszaj lub obracaj żywność w trakcie odgrzewania aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Jeżeli to możliwe, zamieszaj ją również przed samym podaniem.

- Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i pokarmy dla niemowląt. Aby uniknąć wykipienia lub wrzenia mieszaj je często przed, w trakcie i po podgrzewaniu. Pozostaw płyny w kuchenie na czas odstania. Zalecamy włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła. Unikaj przegrzania jedzenia. Zalecamy ustawienie krótszego czasu i jeżeli to będzie konieczne – przedłużenie czasu o dodatkowe minuty.

Ogrzewanie i czas odstania

Jeżeli odgrzewasz żywność po raz pierwszy - zanotuj ustawienie; może być pomocne przy następnych próbach.

Zawsze upewnij się, że odgrzewana żywność jest w całości gorąca.

Pozostaw jedzenie na krótki czas po podgrzaniu, aby wyrównało temperaturę.

Zalecany czas odstania wynosi 2 - 4 minuty, chyba że inny jest podany w tabeli poniżej. Szczególną uwagę zwracaj na gorące płyny i jedzenie dla niemowląt. Zobacz też rozdział z instrukcjami bezpieczeństwa.

ODGRZEWANIE PŁYNÓW

Zawsze pozostaw do odstania płyny na co najmniej 20 sekund po wyłączeniu się kuchenki dla oddania i wyrównania temperatury. Jeżeli to konieczne, zamieszaj podczas

- podgrzewania i ZAWSZE mieszaj płyny po podgrzaniu. Aby uniknąć zagotowania czy wykipienia płynów, zalecane jest włożenie do szklanki z płynem plastikowej łyżki lub szklanego mieszadła oraz zamieszanie przed, w trakcie i po podgrzaniu.

PO **PODGRZEWANIE POKARMÓW DLA NIEMOWLĄT**
POKARMY DLA NIEMOWLĄT:

Włóż pokarm do ceramicznego naczynia. Przykryj plastikową pokrywką. Dobrze zamieszaj po podgrzaniu! Odstaw na 2-3 minuty przed podaniem. Ponownie zamieszaj i sprawdź temperaturę: między 30-40°C.

MLEKO DLA NIEMOWLĄT:

Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj odkryte. Nigdy nie podgrzewaj mleka w butelce ze smoczkiem, bo może ona wybuchnąć z przegrzania. Dobrze wstrząśnij przed odstaniem jak i przed podaniem! Zawsze starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku. Zalecana temperatura podania wynosi ok. 37°C.

ZAPAMIĘTAJ:

Aby zapobiec oparzeniom należy dokładnie sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt. Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kucharki.

Podgrzewanie płynów i potraw

Zalecamy korzystanie z poniższych informacji na temat poziomów mocy i czasów jako przewodnika przy podgrzewaniu potraw.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Napoje (kawa, mleko, herbata, woda o temperaturze pokojowej)	150 ml (1 filiżanka) 250 ml (1 kubek)	750W	1½-2	1-2	Wlej napój do ceramicznej filiżanki i podgrzej bez przykrycia na środku talerza. Pozostaw do odstania w kuchence i dokładnie zamieszaj.
Zupa (schłodzona)	250g 450g	750W	3-3½ 4-4½	2-3	Wlej do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj po podgrzaniu. Zamieszaj przed podaniem.
Gulasz (schłodzony)	350g	600W	5-6	2-3	Nałóż gulasz do ceramicznego talerza. Przykryj plastikową pokrywką. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.
Makaron z sosem (schłodzony)	350g	600W	4-5	3	Nałóż spaghetti (lub inny makaron jajeczny) na płaski, ceramiczny talerz. Przykryj folią do kucharek. Zamieszaj przed podaniem.
Makaron z nadzieniem i sosem (schłodzony)	350g	600W	4½-5½	3	Nałóż do głębokiego, ceramicznego talerza makaron (ravioli, tortellini). Przykryj pokrywką plastikową. Mieszaj od czasu do czasu w trakcie podgrzewania oraz przed i po odstaniu.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Danie na talerzu (schłodzone)	300g 400g	600W	5-6 6-7	3	Gotowe do odgrzania danie składające się z 2-3 składników umieść na ceramicznym talerzu. Przykryj przezroczystą folią.
Gotowe danie (zamrożone)	300g 400g	600W	11½-12½ 13-14	4	Ustaw naczynie odpowiednie do użycia w mikrofalach z zamrożonym (-18°C) gotowym daniem na środku talerza szklanego. Przykryj folią przezroczystą do mikrofal. Po podgrzaniu pozostaw do odstania na 4 minuty.

Podgrzewanie pokarmów i mleka dla niemowląt.

Korzystaj z zamieszczonej poniżej tabeli jako przewodnika w ustawianiu czasów i poziomów mocy kucharki.

Rodzaj żywności	Porcja	Moc	Czas	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Pokarm dla niemowląt (warzywa + mięso)	190g	600W	30sek	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Owsianka (ziarno + mleko + owoce)	190g	600W	20sek	2-3	Nałóż do ceramicznego talerza. Podgrzej pod przykryciem. Zamieszaj po podgrzaniu. Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem zamieszaj i sprawdź dokładnie temperaturę.
Mleko niemowlęce	100ml 200ml	300W	30-40 sek 1min. do 1min. 10s	2-3	Wlej mleko do sterylnej butelki szklanej. Dobrze zamieszaj i wstrząśnij przed podgrzaniem. Podgrzewaj odkryte. Dobrze wstrząśnij i pozostaw do odstania na co najmniej 3 minuty. Przed podaniem dokładnie wstrząśnij i starannie sprawdź temperaturę przed podaniem mleka dziecku.

ROZMRAŻANIE

Mikrofale są doskonałym sposobem na rozmrażanie żywności. Rozmrażają delikatnie i w krótkim czasie zamrożone produkty. Może to być pomocne w przypadku niespodziewanych gości.

Zamrożony drób musi być starannie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń wszystkie metalowe części opakowania, obrączki itp. by pozwolić na odparowanie powstałego po rozmrożeniu pynu.

Włóż zamrożone mięso do naczynia bez przykrycia. Obróć na drugą stronę w połowie czasu, odlej płyn i usuń tak szybko jak to możliwe wszystkie podroby. Od czasu do czasu sprawdź temperaturę mięsa aby upewnić się, że mięso nie stało się ciepłe. Najmniejsze części mogą szybciej się ogrzewać i aby tego uniknąć można owinąć je małymi paskami folii aluminiowej w czasie rozmrażania.

Jeżeli jednak mięso podgrzeje się z jednej strony, odstaw je na 20 minut przed ponownym rozpoczęciem rozmrażania po obróceniu. Pozostaw rozmrażaną rybę, mięso lub drób do całkowitego rozmrożenia. Czas potrzebny do rozmrożenia mięsa zależy głównie od jego masy. Skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.

Wskazówka: Płaskie kawałki rozmrażają się lepiej niż grube, a małe kawałki szybciej niż duże. Należy o tym pamiętać w czasie zamrażania jak i rozmrażania żywności.

Dla rozmrażania żywności zamrożonej w temperaturze około -18 to - 20 °C skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej jako przewodnika.

Wszystkie zamrożone produkty powinny być rozmrażane z mocą na poziomie rozmrażania (180 W, **).

Rodzaj żywności	Porcja	Czas (w min.)	Czas odstania (w min.)	Zalecenia
Mięso	Kotlety wołowe 500g	10-12	5-20	Umieść mięso na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
	Steki wieprzowe 250g	7-8		
Drób	Porcjowany kurczak 500g (2 kawałki)	12-14	15-40	Po pierwsze, włóż kawałki kurczaka skórą do dołu, całego kurczaka piersią do dołu na płaskim, ceramicznym talerzu. Cieńsze końce, jak skrzydełka, owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
	Cały kurczak 1000g	25-28		
Ryby	Filety rybne/ Całe ryby 250g (2 filety)	6-7	5-20	Połóż ryby na płaskim, ceramicznym talerzu. Ułóż cieńsze końce pod grubsze. Cieńsze końce owiń folią aluminiową. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
	400g (4 filety)	11-13		
Owoce	Jagody 250g	6-7	5-10	Rozłóż owoce na płaskim, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Chleb	Butki (po 50 g szt.) 2 szt.	1½-2	5-10	Rozłóż butki w koło na talerzu lub chleb na papierze kuchennym i połóż na talerzu obrotowym. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu!
	Tostowy/ 4 szt. 250 g	3-4		
	Sandwich 250 g	4-5		
	Pieczewo ciemne (wielozłaziste) 500 g	8-10		

GRILL

Element grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką wewnątrz komory kuchenki. Działa, gdy drzwiczki są zamknięte i obraca się talerz szklany. Obracanie się talerza daje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Wstępne og-rzanie grilla przyspiesza pieczenie.

Naczynia do grillowania:

Powinny być odporne na ogień i mogą zawierać metal. Nie zaleca się stosowa-nia naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

Żywność zalecana do przygotowania na grillu :

Kotlety, kielbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i wędzonki, schab, szynka, cienkie porcje ryby, sandwiche, i wszystkie rodzaje tostów z topionym serem.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie grillowania, upewnij się, że element grzejny grilla jest umieszczony po górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej (opuszczony pod kątem ok. 45°). Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalowej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia.

MIKROFALE + GRILL

Tryb niniejszy stanowi połączenie promieniowania cieplnego z elementu grilla z szybkością gotowania mikrofalami. Działa tylko przy zamkniętych drzwiczkach i obracającym się talerzu szklanym. Obracanie się talerza powoduje lepsze i równomierne upieczenie potraw. Trzy kombinacje mikrofal z grillem są dos-tępne w Państwa kuchenke:

600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.

Naczynia zalecane do trybu mikrofa-le + grill:

Prosimy używać naczyń przepuszczających mikrofa-le. Powinny być odporne na ogień. Nie zaleca się stosowania naczyń metalowych. Nie zaleca się stosowania naczyń plastikowych, ponieważ mogą się stopić lub odkształcić.

Żywność zalecana do przygotowania w trybie kombinowanym grill + mikrofa-le :

Do gotowania w tym trybie nadają się wszystkie te potrawy, które wymagają jednoczesnego podgrzewania i pieczenia (np. zapiekany makaron), jak i potrawy które potrzebują przypieczenia z wierzchu. Można też w ten sposób przygotować grube porcje, które przypieka się od góry (np. kawałki kurczaka, obracając je w połowie czasu gotowania). Prosimy skorzystać z tabeli grillowania.

WAŻNA WSKAZÓWKA:

Jeżeli kuchenka ma pracować w trybie kombinowanym, upewnij się, że ele-ment grzejny grilla jest umieszczony pod górną ścianką w pozycji poziomej a nie na tylnej ścianie komory w pozycji pionowej (grzałka opuszczona o ok. 45°). Prosimy pamiętać, że żywność musi być ułożona na podstawie metalo-wej, chyba, że w przepisie książki kucharskiej znajdują się inne zalecenia. Ca-łość należy umieścić na talerzu szklanym. Prosimy skorzystać z odpowiednich zaleceń niniejszej instrukcji.

Żywność musi być obrócona na drugą stronę, jeżeli ma być przypieczona z obu stron.

Przewodnik na temat grillowania

Przed grillowaniem świeżej i mrożonej żywności wstępnie podgrzej grzałkę grilla używając funkcji grill.

Zalecamy korzystanie z poniższych informacji na temat poziomów mocy i czasów jako przewodnika przy grillowaniu potraw.

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Czas ogrzewania wstępnego (min)	Poziom mocy	Czas piecze-nia 1 strony	Czas piecze-nia 2 strony	Zalecenia
Tosty	4 kawałki (4x25g/ szt.)	5	tylko Grill	6-7	5-6	Położ tosty na metalowej podstawie jeden obok drugiego.
Bułki (upiecz-one)	2-4 sztuki	3	tylko Grill	3-4	2-3	Położ bułki bezpośrednio na talerzu szklanym spodem do dołu.
Pieczone pomidory	200 g (2 szt.)	5	300 W + Grill	5½- 6½	--	Potnij pomidory na połówki. Na wierzch połącz trochę sera. Ułóż je na płaskim naczyniu żarood-pornym. Całość ustaw na podstawie metalowej.
Tost hawajski (ananas, szynka, plasterki sera)	2 szt (300 g)	5	300 W + Grill	7-9	--	Najpierw przypiecz same tosty. Potem połącz je razem z dodatkami na podst-awce metalowej Dwanaprzeciw siebie. Pozostaw do odstania na 2 – 3 minuty.
Skrzydółka kurczaka (schłod-zone)	400-500g (6 szt)	5	300 W + Grill	11-13	10-12	Przygotuj skrzydółka tak jak kawałki czy pałeczki z kurczaka smarując je olejem i przyprawami. Ułóż je w koło na metalowej podsta-wce kostkami skier-owane do środka. Po zakończeniu grillowania pozost-aw do odstania na 2-3 minuty.

Przewodnik na temat grillowania (ciąg dalszy)

Rodzaj żywności świeżej	Porcja	Czas ogrzewania wstępnego (min)	Poziom mocy	Czas pieczenia 1 strony	Czas pieczenia 2 strony	Zalecenia
Pieczone ziemniaki	500 g	5	450 W + Grill	10-12	--	Potnij ziemniaki na połówki. Ułóż je przeciętym bokiem w stronę grilla na podstawie metalowej.
Makaron typu Pasta (mrożony)	400 g	--	600 W + Grill	14-16	3-4	Włóż zamrożony makaron (-18°C) (np. lasagne, tortellini czy cannelloni) do odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego i ustaw je na podstawie
Zapiekanka rybna (mrożona)	400 g	--	600 W + Grill	16-18	3-4	Włóż zamrożoną zapiekankę rybną (-18°C) do odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego i ustaw je na podstawie
Snaki typu Pizza (mrożone)	250 g (8 szt)	--	300 W + Grill	12-13	--	Ułóż zamrożone snaki (-18°C) czy miniquiche w koło na metalowej podstawie
Ciasto-strucla (mrożona)	200-250 g (1-2 kawałki)	--	300 W + Grill	4-6	--	Ułóż zamrożone kawałki ciasta (-18°C) obok siebie na podstawie metalowej. Po rozmrożeniu pozostaw do odstania na 5 minut.

PrWSKAZÓWKI SPECJALNE

MASŁO ROZPUSZCZANE

Włóż 50 g masła do małej, szklanej miski. Przykryj plastikową pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 750 W, aż masło się rozpuści.

ROZPUSZCZONA CZEKOLADA

Włóż 100 g czekolady do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 3-5 minut, z mocą 450 W aż do rozpuszczenia. Zamieszaj raz lub dwa w trakcie podgrzewania. Użyj rękawic do wyjmowania!

• ROZPUSZCZONY MIÓD KRystaliczny

Włóż 20 g miodu do małej, szklanej miski. Podgrzewaj przez 20-30 sekund z mocą 300 W, aż miód się rozpuści.

ROZPUSZCZONA ŻELATYNA

Wsyp 10 g żelatyny do zimnej wody i pozostaw na 5 minut. Odsączoną włóż do małej, żaroodpornej miski. Podgrzewaj przez 1 minutę z mocą 300 W. Zamieszaj po rozpuszczeniu

GOTOWANIE LUKRU/POLEWY (DO CIASTA I TORTU)

Wymieszaj lukier w proszku (ok. 14 g) z 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w misce żaroodpornej z mocą 750 W przez 3 ½ to 4 ½ minuty aż lukier/polewa będzie gotowy. Dwukrotnie zmieszaj po zagotowaniu.

GOTOWANY DŻEM

Włóż 600 g owoców w odpowiedniej wielkości naczynie żaroodporne z przykryciem, dodaj 300 g cukru żelującego i dobrze wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez 10 – 12 minut z maksymalną mocą kuchenki. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania. Wylej bezpośrednio do małych słoików twist-off, połóż je na zakrętkach i odczekaj przez 5 minut.

PUDDING (budyń)

Zmieszaj budyń z cukrem i mlekiem wg przepisu na opakowaniu (na 500 ml). Użyj odpowiedniej wielkości naczynia żaroodpornego z przykryciem. Gotuj przez 6 ½ to 7 ½ minutes using 750 W. minuty z mocą 850 W. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie gotowania.

• PODPIEKANE PŁATKI MIGDAŁOWE

Rozłóż 30 g migdałów na talerzu ceramicznym. Kilkakrotnie zamieszaj w trakcie 3½ - 4½ minutowego podpiekania z mocą 600 W. Pozostaw do odstania przez 2-3 minuty. Użyj rękawic ochronnych do wyjmowania naczynia z kuchenki!

Czyszczenie kuchenki

Aby unikać gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu, należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej:

- **Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie**
- **Drzwi i ich uszczelki**
- **Talerz szklany i pierścień obrotowy**

☛ **ZAWSZE** sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.

☛ Nie utrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy urządzenia i w konsekwencji do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem. Opłucz je i osusz.
2. Usuń wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki. Opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min z maksymalnym poziomem mocy.
4. Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz przeznaczony do mycia w zmywarce po każdorazowym użyciu.

☒ **NIE** wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie używaj materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:

- Zanieczyszczeń
- Osadów przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.

☒ **Wyczyść** komorę kuchenki po każdym użyciu z niewielką ilością detergentu, jednak najpierw zawsze zaczekaj aż się ochłodzi, aby się nie poparzyć.

Konserwacja i naprawa kuchenki mikrofalowej

Konserwując lub oddając do naprawy kuchenkę mikrofalową musisz zachować kilka prostych środków ostrożności. Kuchenki mikrofalowej nie można używać w następujących przypadkach:

- **Są złamane zawiasy drzwiowe**
- **Są uszkodzone uszczelki drzwiowe**
- **Jest pokrzywiona lub wgięta obudowa**

Naprawy może przeprowadzać wyłącznie pracownik serwisu posiadającego autoryzację producenta kuchenki mikrofalowej.

☛ **NIGDY** nie zdejmuj osłony zewnętrznej z kuchni mikrofalowej. Jeżeli kuchenka mikrofalowa jest niesprawna i wymaga naprawy lub masz wątpliwości co do poprawności jej działania, wykonaj następujące czynności:

- Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego
- Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym

☒ Jeżeli przez jakiś czas nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej, postaw ją w suchym, pozbawionym kurzu miejscu.

- Powód: Kurz i wilgoć mogą niekorzystnie oddziaływać na robocze części kuchenki mikrofalowej

☒ Kuchenka nie jest przeznaczona do użytkowania w warunkach przemysłowych w celach zarobkowych.

Dane techniczne


SAMSUNG ciągle podnosi jakość swoich wyrobów. Dlatego za trzega się możliwość dokonania zmian zarówno danych technicznych, jak i instrukcji obsługi.

Model	G2736N
Źródło zasilania	230V ~ 50 Hz
Power consumption	
Mikrofale	1100 W
Grill	950 W
Kombinowany tryb	2050 W
Moc wyjściowa mikrofal	100 W / 750 W (IEC-705)
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
System chłodzenia	Wentylator
Wymiary (szer×wys×głęb)	
Zewnętrzne	489 x 275 x 383 mm
Komory	330 x 187 x 320 mm
Objętość komory	20 l
Waga nett	ok. 14, 5 kg

Uwaga

PO

Energia

Kuchnia mikrofalowa	
	G2736N
Znamionowy pobór mocy	1.1 kW
Sprawność	55.8 %
Stopień równomierności pieczenia	3.7
Norma : EN 60705	

